

PVC LÉPCSŐTAKARÓ

A lépcsőtakaró előnyösen alkalmazható lakó- és közösségi épületek belsőtéri, beton és vasbeton lépcsőinek burkolására és védelmére.

Anyaga: töltött lágy PVC alapanyagból extrudálással előállított profil.

Kétféle profilváltozatban készül:

- gömbölyített (sarokszög 89°)
- sarkas (sarokszög 79°)

Műszaki jellemzői:

- folyómétersúly: 2000 ± 200 g/m,
- alkalmazási hőfoktartomány: (-5) - (+30) °C,
- méretváltozás hő hatására: ≤ 2% (hossz-/keresztirány)
- tűzvédelmi osztály: B_{fl} – s2
- kopás és vegyszerálló
- keménység és szakadási nyúlása, szilárdsága szabvány előírásnak megfelelő

Méret:- hosszúság: megrendelés szerint, de max. 4000mm,
- belépő szélesség: 267 mm ± 5 mm,
- profil magasság: 44 mm ± 5 mm
- teljes vastagság: 7 mm ± 0,7 mm,
- hasznos vastagság: 4 mm ± 0,4 mm

Színválaszték: kék, szürke, fekete, barna

Beépítés módja: A profil legalább C 16 szilárdságú, előre gyártott betonfelületre vagy azzal azonos szilárdságú cementsimítással ellátott helyszíni betonfelületre ragasztható. Az aljzat felülete száraz, tiszta és repedésmentes legyen.

A lépcsőfok él kiképzése mindkét lépcsőtakaró profil típusánál eltérő.

A **gömbölyített** lépcsőtakaró számára 5 mm-es sugárral lekerekített lépcsőélt, a **sarkas** lépcsőtakaró számára pedig derékszögű lépcsőélt kell biztosítani. Ez utóbbi esetben különös fontossággal bír a lépcső él megfelelő szilárdsága. Ezért nagy forgalmú lépcsőknél jó megoldást nyújt a lépcső él szög-acéllal történő megerősítése. Az aljzatfelületet célszerű aljzatkiegyenlítő alkalmazásával előkészíteni.

A lépcsőtakaró beépítés előtt egy napig szobahőmérsékleten kell tartani.

A lépcsőtakaró profilokat PVC padlóragasztóval (pl: Palmafix) kell a megfelelő minőségű és megfelelően előkészített aljzatra ragasztani.

Ragasztás technológiája: A beton lépcsőfelületre, ill. a lépcsőtakaró hátoldalára a ragasztót egyenletesen felkenjük, majd az oldószert kb. 15-20 percig párologni hagyjuk. Ezt követően a lépcsőtakarót pontosan a helyére illesztjük a fenti módon előkészített felületre simítva. A ragasztás mind a járőfelületen, mind a homloklapfelületen egyenletes legyen. A leragasztott takaróprofil 24 órán át le kell terhelni és csak ezt követően vehető a lépcső használatba.

Kezelés: A lépcsőtakaró a forgalomban lévő hagyományos tisztítószerrel jól tisztítható.

